

DM-UI8AO8U
PŘÍŘAZENÍ ADRES
DT1

DM 4

1	G485	RS485			
2	B	RS485			
3	A	RS485			
4	GND	napájení			
5	+24DC	napájení			
6	AGND	analogová GND			
7	AO0	řízení výkonu - 1	CH01	0-10V	
8	AO1	řízení výkonu - 2	CH01	0-10V	
9	AO2	řízení výkonu - 3	CH01	0-10V	
10	AO3				
11	AO4				
12	AO5				
13	AO6				
14	AO7				
15	AGND	analogová GND			
16	UI0	flousvitch	FL1		
17	UI1	flousvitch	FL2		
18	UI2	flousvitch	FL3		
19	UI3	flousvitch	FL4		
20	AGND	analogová GND			
21	UI4	flousvitch	FL5		
22	UI5	flousvitch	FL6		
23	UI6	flousvitch	FL7		
24	UI7	flousvitch	FL8		