
Mapa oblasti
žst. Nová Bystřice
U nádraží
Vídeňská
Za Kostkou
381/10
375/45
385/39
385/2
1060
385/10
1061
385/38
2268/5
385/37
385/34
717
560
385/35
347/2
2268/1
563
385/36
562
2268/4
406/9
1167
1360
1361
406/18
807
1391
406/25
1403
1410
1411
1412
1413
1138
739
738
737
736
735
994
350/3
347/1
343/6
406/3
406/4
559
406/8
611
343/1
1200
1188
1189
343/2
2238/3
2238/12
359/1
1129
359/2
359/3
329/2
361
329/3
334/3
334/5
334/1
3293
1066
1067
420/1
5563
2238/13
2238/14
426/5
426/4
426/3
426/1
426/2
428/2
626
432/3
432/2
406/12
406/21
406/22
416/4
804
368/1
416/3
416/6
416/7
416/8
1169
1168
1014
1015
1016
1017
1018
1019
416/2
417/1
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
416/1
1229
1230
1231
416/5
2238/6
335
338/1
0
10
20
30
40
50 m
© ČÚZK 2010