



POZNÁMKA :
Kabely V0 budou v celé trase protaženy v ochranných rourách
Kopoflex a Kopodur, ve kterých budou zataženy až do patíc
stožárů V0.
Přikřížení STL plynovodu a přípojek, vč.sdělovacích kabelů se