

DM-UI8DO8
PŘÍRAZENÍ ADRES
DT1

DM 1

1	G485	RS485			
2	B	RS485			
3	A	RS485			
4	GND	<i>napájení</i>			
5	+24DC	<i>napájení</i>			
6	DO0	zapnutí čerpadla	MCH6A		
7	DO1	zapnutí čerpadla	MCH6B		
8	DO2				
9	DO3				
10	DO4				
11	DO5				
12	DO6				
13	DO7				
14	GND	<i>číslicová GND</i>			
15	AGND	<i>analogová GND</i>			
16	UI0	teplota v hale	BT12	NI1000	
17	UI1	teplota v hale	BT13	NI1000	
18	UI2	teplota v hale	BT14	NI1000	
19	UI3	teplota v hale	BT15	NI1000	
20	AGND	<i>analogová GND</i>			
21	UI4				
22	UI5				
23	UI6				
24	UI7				