

DM-RD012
PŘÍŘAZENÍ ADRES
MR4

DM2

		DIGITALNI VSTUPY			
1	G485	RS485			
2	B	RS485			
3	A	RS485			
4	GND	<i>napájení</i>			
5	+24DC	<i>napájení</i>			
6-7	RL0	otevření ventilu a z. čerpadla	VT5		
8-9	RL1	otevření ventilu a z. čerpadla	VT6		
10-11	RL2	otevření ventilu	VT7		
12-13	RL3	otevření ventilu	VT8		
15-16	RL4	porucha	kopler		
17-18	RL5	porucha	kopler		
19-20	RL6	porucha	kopler		
21-22	RL7	porucha	kopler		
24-25	RL8	porucha	kopler		
26-27	RL9	povolení chodu-1	CH01		
28-29	RL10	povolení chodu-2	CH01		
30-31	RL11	povolení chodu-3	CH01		