

**DM-DI24**  
**PŘÍRAZENÍ ADRES**  
**DT2**

DM3

		DIGITALNÍ VSTUPY			
1	G485	RS485			
2	B	RS485			
3	A	RS485			
4	GND	napájení			
5	+24DC	napájení			
6	<b>I0GND</b>	<b>externí GND</b>			
7	DI0	chod technologie	T1		
8	DI1	chod technologie	T2		
9	DI2	chod technologie	T2		
10	DI3	chod technologie	T4		
11	DI4	chod technologie	T5		
12	DI5	chod technologie	T6		
13	DI6	chod technologie	T7		
14	DI7	chod technologie	T8		
15	<b>I1GND</b>	<b>externí GND</b>			
16	DI8	porucha ch. venkovní-1	CH01		
17	DI9	porucha ch. venkovní-2	CH01		
18	DI10	porucha ch. venkovní-3	CH01		
19	DI11	chod VZT1-hoval	VZT1		
20	DI12	požadavek topení	VZT1		
21	DI13	požadavek chlazení	VZT1		
22	DI14	chod VZT2-hoval	VZT2		
23	DI15	požadavek topení	VZT2		
24	<b>I2GND</b>	<b>externí GND</b>			
25	DI16	požadavek chlazení	VZT2		
26	DI17	čerpadlo automat	MCH6A		
27	DI18	čerpadlo porucha	MCH6A		
28	DI19	čerpadlo automat	MCH6B		
29	DI20	čerpadlo porucha	MCH6B		
30	DI21				
31	DI22				
32	DI23				