

Pro únikové dveře je pohon vybaven náhradním zdrojem– baterií 24V, která v případě: a) výpadku elektrického proudu b) vyhlášení poplachu EPS c) zmáčknutí elektrického únikového tlačítka EBL, dveře v normálním běžném provozu otevře a nechává je otevřené do doby obnovení napětí 230V – nebo skončení požárního poplachu, případně odaretování elektrického tlačítka EBL. Následně se dveře vrátí do běžného provozu. Řídící jednotka dveří je standardně napojená na výše popsané příslušenství.

Pákové ovladače na okna budou užity pro položky: pozice 11/02, 11/010, 12/011, 12/012, 15/016, 12/021, 11/022